

特大ベース組み立て手順

①右写真のようにスプレーガンが付いた管をベース本体のエルボの上側にねじ込む。
写真と同じように六角部分をレンチで締め込む。
緩まないようにしっかりと締め込む。
(白いテープは水漏れ防止用のテープなので取らずにそのままねじ込む)



②次に写真のように継手が付いた管をベース本体のエルボの下側にねじ込む。
以下は上記と同じ。



※スプレーガンの操作方法は別紙取扱説明書をご参照ください。